















Коды неисправностей VITOPEND 100-W WH1D

| Состояние оборудования | Индикация |
|---|--|
| Нормальный режим | Актуальная температура котла, режим работы |
| Сработал ограничитель температуры котла | F2 +  мигает |
| Ложный сигнал пламени, сигнал пламени уже имеется при пуске горелки | F3 +  мигает |
| Отсутствует сигнал наличия пламени | F4 +  мигает |
| Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки | F5 +  мигает |
| 10-и кратная сработка датчика температуры отходящих газов за 24 часа | F6 +  мигает |
| Ошибка при отключении реле газового клапана | F8 +  мигает |
| Короткое замыкание датчика температуры отходящих газов | b0 +  мигает |
| Обрыв датчика температуры отходящих газов | b8 +  мигает |
| Короткое замыкание датчика температуры котла | 30 +  мигает |
| Обрыв датчика температуры котла | 38 +  мигает |
| Короткое замыкание датчика температуры горячей воды на выходе (газовый комбинированный котел) | 51 +  мигает |
| Обрыв датчика температуры горячей воды на выходе (газовый комбинированный котел) | 59 +  мигает |
| Короткое замыкание датчика емкостного нагревателя (газовый одноконтурный котел) | 50 +  мигает |
| Обрыв датчика емкостного нагревателя (газовый одноконтурный котел) | 58 +  мигает |
| Обнаружение низкого напряжения | 0C +  мигает |
| Превышение максимально допустимой температуры котла 84 °C | 0E +  мигает |
| Сработал датчик давления газа | 0A +  мигает пропадает через 1 мин |
| Активизирована программа заполнения | 03 + SERV |
| Режим «Трубочист»/ минимальной мощности | Температура котла, индикация мощности + SERV |